

Wie stelle ich die Schaltung beim M53 ein?

Schaltungseinstellung M53

- Kontermuttern der an der Oberseite der linken Gehäusehälften befindlichen Schaltanschlagschrauben lösen und die Schrauben zwei bis drei Umdrehungen zurückdrehen.
- Ersten Gang einlegen und den Fußschalthebel in der untersten Schaltstellung festhalten. Hintere Anschlagsschraube vorsichtig bis zum fühlbaren Anschlag einschrauben und kontern.
- Den 3. (beim M54 den 4.) Gang einlegen und den Fußschalthebel in der obersten Stellung festhalten. Vordere Anschlagsschraube in gleicher Weise einstellen und kontern.